

Tickets TITO de Papel Térmico para Máquinas Tragamonedas

Instrucciones de Almacenamiento, Vida útil, y Durabilidad

Siga estos simples pasos para que el producto dure



Condiciones de Almacenamiento y Durabilidad

Graphic Controls garantiza la calidad de sus productos por dos años desde de la fecha de recepción del producto siempre que se almacenen bajo las siguientes condiciones:

- Temperatura 68° F \pm (20° C \pm 5°)
- Humedad Relativa: <65%
- Mantenerlos en un lugar oscuro alejados de la luz natural y artificial
- Mantenerlos en los paquetes sellados y evitar contacto con químicos tales como plastificantes, aceites, solventes, adhesivos, y agua

Condiciones de Archivo y Durabilidad

El papel del ticket ya impreso con imagen térmica tiene duración de almacenamiento de 20 años si los tickets están guardados bajo las siguientes condiciones:

- Temperatura: 77° F (25°C)
- Humedad Relativa: <65%
- Mantenerlos en un lugar oscuro alejados de la luz natural y artificial
- Mantenerlos en los paquetes sellados y evitar contacto con químicos tales como plastificantes, aceites, solventes, adhesivos, y agua
- Para lograr el máximo de vida de cualquier imagen térmica el producto térmico debe ser saturado a su densidad

POR FAVOR ANOTAR:

Las dos, la Vida útil y el Archivo, podrían ser reducidos al ser expuestos al calor, humedad, luz excesiva o contacto con químicos tales como plastificantes, aceites, solventes, adhesivos y agua.

®