



Guía de diseño para Tarjetas PVC

Proceso paso-por-paso para crear sus Tarjetas PVC personalizadas.

Software de Diseño

Para asegurar la alta calidad y la entrega a tiempo, por favor descargar el archivo de diseño apropiado para las Tarjetas PVC de GraphicControls.com/Design. Nuestro equipo puede aceptar archivos de las dos formas de MAC y PC. Por favor incluir todos los archivos secundarios y las fuentes (tipos de letra).

Las formas aceptables son:

- Adobe Illustrator (preferido)
- Adobe Photoshop
- Adobe InDesign

Compresión y Entrega de Archivos

Todos los archivos necesitan ser cargados en un formato comprimido. Este archivador preserva los archivos durante la transportación a nuestro servidor.

Cargue solamente los siguientes tipos de archivo:

- .ZIP • .SITX • .GZIP
- .RAR • .PDF

Transferencia de Archivos

- Todas las fotos necesitan ser convertidas a CMYK
- Archivos RGB NO SON aceptados.
- Todos los archivos colocados en la aplicación necesitan estar a 100%, ya que al escalar una imagen, se reduce la calidad. Archivos Bitmap pueden ser guardados en los siguientes formatos:
 - EPS
 - TIF
 - JPEG: Guardada en el ajuste de más alta calidad (12)
 - PDF: Solo archivos PDF de vector son aceptados

Archivos NO Aceptados

Favor de no enviar archivos usando aplicaciones como Microsoft Word, Word Perfect, Excel, Publisher, y PowerPoint porque no serán aceptadas.

Fuentes

Favor de incluir TODAS las fuentes con sus archivos digitales o usar una aplicación basada en vector que pueda convertir las fuentes a contornos.

- NO usar fuentes más pequeñas que 5 pt
- Si se usa una fuente entre 5 y 7 pt para invertir la impresión al revés, por favor poner en NEGRILLA.

Recomendaciones

- Si quiere que la imagen se extienda al borde de la tarjeta, diseñe con un "bleed" de no menos de 1/16".
- Usar las plantillas de diseño que se encuentran en la página GraphicControls.com/Design

Pruebas

Todos los clientes recibirán una prueba via PDF de alta resolución para verificar y aceptar. Pruebas PDF no tienen el color exacto. El tiempo de respuesta para las pruebas es aproximadamente 48 horas después de la confirmación del archivo completo.

Costos adicionales que se pueden aplicar

Costos Adicionales de Diseño

\$82 USD por hora:

Tiempo adicional de diseño

Todo el trabajo necesario afuera del tiempo establecido y el proceso de pruebas será comunicado y acordado por ambas partes con el costo mencionado arriba. Nuestros clientes siempre tienen el derecho de subir de nuevo cualquier revisión de arte si lo requieren, sin pagar este costo.

\$193 USD por hora:

Tiempo de diseño por nuestro diseñador experto

Si requiere asistencia diseñando todas las partes de la tarjeta siguiendo los estándares corporativos, no siga buscando, Graphic Controls cuenta con un equipo de diseñadores innovadores y trabajadores que les pueden ayudar.

